

Utilisation lave-vaisselle



- 1 emplacement tab
- 2 enclencher/Déclencher
- 3 choix programme
- 4 démarrage/pause

- contrôle de la propreté du tamise sous le panier à vaisselle
- prendre tab dans le carton sous le lavabo et déballer
- mettre tab dans le compartiment 1 et bien presser le couvercle
- Enclencher le lave-vaisselle avec la touche 2
- avec la touche P (3) sélectionnez le programme (normale P1)
- démarrez le lave-vaisselle avec le bouton 4 et fermez la porte
- Lave-vaisselle siffle une fois à la fin du programme
- déclencher lave-vaisselle avec la touche 2