

Utilisation de la cuisinière



1 enclencher/déclencher

2 sélection plaque

3 réglage intensité

Enclencher

- Allumer la cuisinière avec le bouton 1 (pressez jusqu'à allumer les lumières)
- Choisissez la plaque de cuisson (2) et appuyez sur + sous le chiffre (petit point lumineux apparaît)
- Réglage de l'intensité avec +- bouton (3)

Modifier la température

- Choisissez la plaque de cuisson (2) et appuyez sur + sous le chiffre (petit point lumineux apparaît)
- Réglage de l'intensité avec +- bouton (3)

Déclencher

- Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que les lumières s'éteindent, ou un H (pour chaud) apparaît